



FLOWSERVE



GESTRA

GESTRA Steam Systems

TRG 5-6..

DE
Deutsch

Betriebsanleitung 808704-03

Temperaturfühler TRG 5-63, TRG 5-64

Temperaturfühler TRG 5-65, TRG 5-66

Temperaturfühler TRG 5-67, TRG 5-68

Inhalt

Seite

Wichtige Hinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Funktion	4
Sicherheitshinweis	4

Richtlinien und Normen

EG-Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG	5
Funktionale Sicherheit IEC 61508	5
DIN EN 14597	5
Zulassungen für Einsatz auf Seeschiffen	5
ATEX (Atmosphäre Explosible)	5
Hinweis zur Konformitätserklärung / Herstellererklärung CE	5

Technische Daten

TRG 5-63, TRG 5-64, TRG 5-65, TRG 5-66, TRG 5-67 und TRG 5-68	6
TRG 5-63, TRG 5-64, TRG 5-65, TRG 5-66, TRG 5-67 und TRG 5-68	7
Verpackungsinhalt	7
Messwiderstands -Toleranzen nach EN 60751	8
Typenschild / Kennzeichnung	8

Einbau

Maße TRG 5-63 und TRG 5-64	9
Legende	9
Maße TRG 5-65, TRG 5-66, TRG 5-67 und TRG 5-68	10
Legende	10
TRG 5-63 und TRG 5-64	11
TRG 5-65, TRG 5-66, TRG 5-67 and TRG 5-68	11
Werkzeuge	11
Einbaubeispiele	12

Elektrischer Anschluss

TRG 5-63, TRG 5-64, TRG 5-65, TRG 5-66, TRG 5-67 und TRG 5-68, Anschlusskopf	13
Legende	13

Elektrischer Anschluss

Anschluss Temperaturfühler14
Messeinsatz anschließen14
Anschlussplan Temperaturfühler15
Werkzeug15
Legende15

Fehleranzeige und Abhilfe

Anzeige, Diagnose und Abhilfe16
Medientemperatur messen16
Sicherheitshinweis17
Messeinsatz auswechseln17
Ersatzteile17

Temperaturfühler ausbauen und entsorgen

Temperaturfühler TRG 5-63 oder TRG 5-64 ausbauen und entsorgen.18

Wichtige Hinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Temperaturfühler TRG 5-6.. werden in Verbindung mit den Temperaturschaltern TRS 5-50, TRS 5-52 oder zusammen mit dem Temperaturtransmitter TRV 5-40 zum Messen von Temperaturen in Dampf oder Heißwasser eingesetzt.

Funktion

In den Temperaturfühlern TRG 5-63, TRG 5-65, TRG 5-66 und TRG 5-67 ist jeweils ein Platin-Widerstandsthermometer Pt 100 nach EN 60751 eingebaut.

Für den Anschluss zusätzlicher Anzeigergeräte sind die Temperaturfühler TRG 5-64 und TRG 5-68 dagegen mit zwei Platin-Widerstandsthermometern Pt 100 ausgestattet.

Der ohmsche Widerstand der Widerstandsthermometer ändert sich abhängig von der Temperatur. Bei Versorgung mit einem konstanten Strom wird die durch die Widerstandsänderung entstehende Spannung im Temperaturschalter oder -transmitter gemessen und weiter verarbeitet.

Der Temperaturfühler kann als Messwertgeber verwendet werden für

- einen Sicherheitstemperaturwächter / -begrenzer in Verbindung mit dem Temperaturtransmitter TRV 5-40 und dem Steuergerät NRS 1-40.1
- einen Temperaturwächter / -regler in Verbindung mit dem Temperaturtransmitter TRV 5-40 und dem Steuergerät TRS 5-40
- einen Sicherheitstemperaturwächter / -begrenzer in Verbindung mit dem Temperaturschalter TRS 5-50
- einen Temperaturwächter in Verbindung mit dem Temperaturschalter TRS 5-52.

Sicherheitshinweis

Sicherheitstemperaturbegrenzer /-wächter sind Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion (EG-Druckgeräte-Richtlinie) und dürfen nur von geeigneten und unterwiesenen Personen montiert, elektrisch verbunden und in Betrieb genommen werden.

Wartungs- und Umrüstarbeiten dürfen nur von beauftragten Beschäftigten vorgenommen werden, die eine spezielle Unterweisung erhalten haben.



Gefahr

Die Temperaturfühler TRG 5-63 oder TRG 5-64 sind in Behälter oder Rohrleitungen eingeschraubt. Beim Lösen der Temperaturfühler kann Dampf oder heißes Wasser austreten! Schwere Verbrühungen am ganzen Körper sind möglich!
Temperaturfühler nur bei 0 bar Kesseldruck demontieren!

Der Temperaturfühler ist während des Betriebes heiß!
Schwere Verbrennungen an Händen und Armen sind möglich.
Montage- oder Wartungsarbeiten nur in kaltem Zustand durchführen!



Achtung

Das Typenschild kennzeichnet die technischen Eigenschaften des Gerätes. Ein Gerät ohne gerätespezifisches Typenschild darf nicht in Betrieb genommen oder betrieben werden.

Richtlinien und Normen

EG-Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG

Sicherheitstemperaturbegrenzer /-wächter sind nach der EG-Druckgeräte-Richtlinie Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion. Der Temperaturschalter TRS 5-50 und der Temperaturtransmitter TRV 5-40 (zusammen mit dem Steuergerät NRS 1-40.1) ist in Verbindung mit den Temperaturfühlern TRG 5-6.. EG-baumustergeprüft gemäß EN 12952/EN 12953. Diese Normen legen u. a. die Ausrüstung von Dampfkessel- und Heißwasseranlagen und die Anforderungen an die Begrenzungseinrichtungen fest.

Funktionale Sicherheit IEC 61508

Der Temperaturschalter TRS 5-50 und der Temperaturtransmitter TRV 5-40 (mit dem Steuergerät NRS 1-40.1) ist in Verbindung mit den Temperaturfühlern TRG 5-6.. zertifiziert nach IEC 61508. Diese Norm beschreibt die funktionale Sicherheit von sicherheitsbezogenen elektrischen/elektronischen/programmierbaren Systemen.

Die Kombination TRG 5-6.. + TRS 5-50 entspricht einem Teilsystem vom Typ B mit dem Sicherheits-Integritäts-Level SIL 3.

Die Kombination TRG 5-6.. + TRV 5-40 (mit NRS 1-40.1) entspricht einem Teilsystem vom Typ B mit dem Sicherheits-Integritäts-Level SIL 2.

DIN EN 14597

Der Temperaturfühler TRG 5-6.. ist in Verbindung mit den Temperaturschaltern TRS 5-50 und TRS 5-52 oder in Verbindung mit dem Temperaturtransmitter TRV 5-40 (zusammen mit dem Steuergerät NRS 1-40.1) typgeprüft nach DIN EN 14597.

Die DIN EN 14597 beschreibt die Anforderungen an (Sicherheits)Temperaturbegrenzer /-wächter.

Zulassungen für Einsatz auf Seeschiffen

Der Temperaturfühler TRG 5-6.. ist in Verbindung mit dem Temperaturschalter TRS 5-50 zugelassen für den Einsatz auf Seeschiffen.

ATEX (Atmosphère Explosible)

Das Gerät darf entsprechend der europäischen Richtlinie 94/9/EG **nicht** in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Hinweis zur Konformitätserklärung / Herstellererklärung

Einzelheiten zur Konformität des Gerätes nach europäischen Richtlinien entnehmen Sie bitte unserer Konformitätserklärung oder unserer Herstellererklärung.

Die gültige Konformitätserklärung / Herstellererklärung ist im Internet unter www.gestra.de ► Dokumente verfügbar oder kann bei uns angefordert werden.

Technische Daten

TRG 5-63, TRG 5-64, TRG 5-65, TRG 5-66, TRG 5-67 und TRG 5-68

Messeinsatz (3-Leiteranschluss)

TRG 5-63

1 x Pt 100 nach EN 60751, Klasse A*)

TRG 5-64

2 x Pt 100 nach EN 60751, Klasse A*)

TRG 5-65, TRG 5-66

1 x Pt 100 nach EN 60751, bis 300 °C Klasse A*), > 300 °C Klasse B*)

TRG 5-67

1 x Pt 100 nach EN 60751, Klasse B*)

TRG 5-68

2 x Pt 100 nach EN 60751, Klasse B*)

Betriebsdruck, Betriebstemperatur

TRG 5-63, TRG 5-64

Nennlänge 100, 160, 250 mm

36 bar bei 251 °C

Nennlänge 400 mm

18 bar bei 400 °C

TRG 5-65, TRG 5-66

160 bar bei 345 °C

120 bar bei 540 °C

TRG 5-67, TRG 5-68

150 bar bei 600 °C

Zulässige Strömungsgeschwindigkeit

TRG 5-63, TRG 5-64

Luft 25 m/s

Heißdampf 25 m/s

Wasser 3 m/s

Nennlänge 400 mm

Wasser 2,4 m/s

TRG 5-65, TRG 5-66, TRG 5-67, TRG 5-68

Luft 60 m/s

Heißdampf 60 m/s

Wasser 5 m/s

Mechanischer Anschluss

TRG 5-63, TRG 5-64

Gewinde G ½ A, ISO 228

TRG 5-65, TRG 5-66, TRG 5-67, TRG 5-68

Einschweißhülse

Schutzrohr, Einschweißhülse

Maße Seite 9, 10

Technische Daten Fortsetzung

TRG 5-63, TRG 5-64, TRG 5-65, TRG 5-66, TRG 5-67 und TRG 5-68 Fortsetzung

Werkstoffe

TRG 5-63, TRG 5-64
Schutzrohr 1.4571, X6 CrNiMoTi 17 122

TRG 5-65, TRG 5-66
Einschweißhülse 1.7335

TRG 5-67, TRG 5-68
Einschweißhülse 1.4961

Umgebungstemperatur am Anschlusskopf

Maximal 70°C

Schutzart

IP 66 nach DIN EN 60529

Kabeleinführung / Elektrischer Anschluss

EMV Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung M 20x1,5

Gewicht

TRG 5-63, TRG 5-64
ca. 0,5 kg

TRG 5-65, TRG 5-66
ca. 0,6 kg

TRG 5-67, TRG 5-68
ca. 1 kg

Zulassungen:

EG-Baumusterprüfung

EG-Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG
EN 12952-11, EN 12953-09: Anforderungen an
Begrenzungseinrichtungen für Kessel.

Funktionale Sicherheit
SIL 3

EN 61508: Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/
elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme

Typprüfung

DIN EN 14597:
Anforderungen an Sicherheitstemperaturbegrenzer/ -wächter.
DIN Registernummern (siehe Typenschild):

TRG 5-6../ TRV 5-40, NRS 1-40.1 DIN STW(STB) 117908

TRG 5-6../ TRV 5-40, TRS 5-40 DIN TR/TW 1182

TRG 5-6../ TRS 5-50 DIN STW/STB 1230

TRG 5-6../ TRS 5-52 DIN TW 1232

Einsatz auf Seeschiffen

Richtlinien der Klassifikationsgesellschaften, GL 47399-12 HH

Verpackungsinhalt


TRG 5-63, TRG 5-64, TRG 5-65, TRG 5-66, TRG 5-67 und TRG 5-68

1 Temperaturfühler

1 Betriebsanleitung

Messwiderstands -Toleranzen nach EN 60751

*) Klasse A und B, zulässige Messwiderstandstoleranzen



Typenschild / Kennzeichnung

	GeräteKennzeichnung		DIN Registernummer			
	TRG 5-63	STW-STB 117908,1230;TW 1182,1232				CE-Kennzeichnung
Messeinsatz	1x Pt 100 Klasse A	1.4571	IP 65	G½	L: 100	
Hersteller	GESTRA AG	• Münchener Str. 77 • D-28215 Bremen			0525	Materialnummer
	Werkstoffnummer	Einsatzbereich	Schutzart	Mechanischer Anschluss	Nennlänge	Entsorgungshinweis

Fig. 1

Einbau

Maße TRG 5-63 und TRG 5-64




Fig. 2

1 [mm]	2 [mm]
100	30
160	30
250	30
400	30





Fig. 3

Legende

- 1 Schutzrohrlänge
- 2 Temperaturempfindliche Länge
- 3 Dichtring $\varnothing 13 \times 26$
- 4 Dichtfläche



	5	6	7	8	9	10
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
TRG 5-65	115	30	25	18	40	9
TRG 5-66	140	30	25	18	65	9
TRG 5-67	200	30	25	24	65	12,5
TRG 5-68	200	30	25	24	65	12,5

Fig. 4

Legende

- 5 Länge der Einschweißhülse
- 6 Temperaturempfindliche Länge
- 7 Gewindebereich
- 8 Durchmesser Einschweißhülse
- 9 Konus
- 10 Konusspitze



Hinweis

- Bei Einbau des Temperaturfühlers in Rohrleitungen schweißen Sie bitte das Winkelstück **13** auf. Dadurch wird sichergestellt, dass der temperaturempfindliche Teil **2**, **6** des Temperaturfühlers gegen die Strömungsrichtung in das Medium eintaucht. **Fig. 7 und Fig. 8**
- Installieren Sie den Temperaturfühler so, dass der temperaturempfindliche Teil **2**, **6** ständig in das Medium eintaucht. **Fig.2 und Fig.4**



Achtung

- Die Dichtflächen vom Gewindestutzen oder Flanschdeckel müssen gemäß **Fig. 3** technisch einwandfrei bearbeitet sein!
- Die Temperaturfühler dürfen nicht vollständig einisoliert werden. Siehe Beispiele für Einbau in Behälter **Fig. 5 und Fig. 6**
- Das Einschweißen von Einschweißhülsen in druckführende Rohrleitungen oder Behälter darf nur von Schweißern mit Prüfbescheinigung nach EN 287-1 durchgeführt werden.

TRG 5-63 und TRG 5-64

1. Dichtflächen prüfen. **Fig. 3**
2. Dichtring **9** auf die Dichtfläche des Gewindestutzens oder Flanschdeckels legen (Dichtring-Werkstoff nach Einsatzbereich auswählen). **Fig. 3**
3. Temperaturfühler einschrauben und mit Maulschlüssel SW 27 festziehen. Das Anzugsmoment beträgt **in kaltem Zustand 150 Nm**.

TRG 5-65, TRG 5-66, TRG 5-67 and TRG 5-68

1. Bohrung für Einschweißmuffe bauseitig vorsehen.
2. Oberteil des Temperaturfühlers von Einschweißhülse **5** abschrauben.
3. Einschweißhülse **5** einschweißen. Montage nur mit Lichtbogenschweißen (Schweißprozess 111 und 141 nach ISO 4063).
4. Kupferring auf die Einschweißhülse **5** legen und das Oberteil des Temperaturfühlers in die Einschweißhülse **5** einschrauben. Oberteil des Temperaturfühlers mit einem Maulschlüssel (SW 17 oder 24) in kaltem Zustand anziehen.

Werkzeuge

- Maulschlüssel SW 17
- Maulschlüssel SW 24
- Maulschlüssel SW 27




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

Elektrischer Anschluss

TRG 5-63, TRG 5-64, TRG 5-65, TRG 5-66, TRG 5-67 und TRG 5-68, Anschlusskopf




Fig. 9

Legende

- 11 Schutzrohr / Einschweißhülse
- 12 Wärmeisolierung
- 13 Winkelstück
- 14 Deckel Anschlusskopf
- 15 Messeinsatz
- 16 Anschlusskopf
- 17 EMV Kabelverschraubung M 20 x 1,5

Elektrischer Anschluss

Anschluss Temperaturfühler

Für den Anschluss eines Temperaturfühlers verwenden Sie bitte:

- Für die Verbindung mit dem **Temperaturtransmitter TRV 5-40**: Vieradriges, abgeschirmtes Kabel, z.B. Öfflex 110 CH, Fabrikat Lapp, 4 x 0,5 mm². Länge maximal 25 m.
- Für die Verbindung mit den **Temperaturschaltern TRS 5-50 und TRS 5-52**: Mehradriges, abgeschirmtes Steuerkabel mit einem Mindestquerschnitt von 0,5 mm², z.B. LiYCY 3 x 0,5 mm², Länge maximal 100 m.

Die Abschirmung erfolgt **nur** am Temperaturfühler durch die Kabelverschraubung.

Messeinsatz anschließen

1. Deckel **14** vom Anschlusskopf **15** abnehmen.
2. Hutmutter **18** der Kabelverschraubung **17** abschrauben und Lamelleneinsatz **20** herausnehmen.
Fig. 9 und 10
3. Außenmantel der Leitung **23** abtrennen und Schirmgeflecht **21** ca. 10-15 mm freilegen.
4. Hutmutter **18** und Lamelleneinsatz **20** mit Dichtring **19** auf die Leitung **23** schieben.
5. Schirmgeflecht **21** rechteckig (90°) nach außen biegen.
6. Schirmgeflecht **21** in Richtung Außenmantel umfalzen, d.h. nochmals um 180° umbiegen.
7. Lamelleneinsatz **20** mit Dichtring **19** in den Zwischenstutzen **22** schieben, kurz um die Leitungsachse hin- und herdrehen und Verdrehschutz einrasten.
8. Hutmutter **18** fest aufschrauben.
9. Anschlussleitung entsprechend Anschlussplan an Messeinsatz **15** anschließen.
10. Deckel **14** aufsetzen und festschrauben.




Fig. 10



Achtung

- Bitte beachten Sie die Betriebsanleitungen des Temperaturtransmitters TRV 5-40 und der Temperaturschalter TRS 5-50 und TRS 5-52.
- Verlegen Sie die Verbindungsleitung zwischen den Geräten getrennt von Starkstromleitungen.

Anschlussplan Temperaturfühler

TRG 5-63, TRG 5-65,
TRG 5-66, TRG 5-67

TRG 5-64
TRG 5-68




Fig. 11



Hinweis

An die gelb und schwarz markierten Klemmen von TRG 5-64 und TRG 5-68 können alternativ z.B. Anzeigergeräte angeschlossen werden.

Werkzeug

- Schraubendreher Größe 2,5, vollisoliert nach DIN VDE 0680-1
- Schraubendreher Größe 8

Legende

- 18 Hutmutter
- 19 Dichtring
- 20 Lamelleneinsatz
- 21 Schirmgeflecht
- 22 Zwischenstutzen
- 23 geschirmte Leitung

Fehleranzeige und Abhilfe

Anzeige, Diagnose und Abhilfe



Achtung

Vor der Fehlerdiagnose überprüfen Sie bitte:

Versorgungsspannung:

Wird der Temperaturtransmitter oder Temperaturschalter mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung versorgt?

Verdrahtung:

Entspricht die Verdrahtung dem Anschlussplan?

Fehleranzeigen auf der 7-Segment Anzeige (TRS 5-52) oder auf der rechten 7-Segment Anzeige (TRV 5-40, TRS 5-50)		
Fehlercode	Fehler	Abhilfe
E.xxx	Temperaturfühler defekt, Mess-Temperatur zu niedrig	Prüfen Sie, ob der Temperaturfühler korrekte Messwerte ausgibt (siehe Fig. 12). Bei Abweichungen wechseln Sie bitte den Messeinsatz aus. Überprüfen Sie die Fühlerleitungen (Kurzschluss, Unterbrechung?).
E.xxx	Temperaturfühler defekt, Mess-Temperatur zu hoch	

Fehlercode siehe Betriebsanleitung für den Temperaturtransmitters TRV 5-40 und für die Temperaturschalter TRS 5-50 und TRS 5-52.

Medientemperatur messen

Mit der Tabelle Fig. 12 kann über den Widerstandswert des Pt 100 die aktuelle Temperatur des Mediums ermittelt werden.

1. Deckel 14 vom Anschlusskopf abnehmen.
2. Prüflleitungen direkt am Messeinsatz 15 anklemmen.
3. Widerstandswert mit einem Widerstandsmessgerät messen.
4. Widerstandswert in der Tabelle zuordnen, Temperatur ablesen und gegebenenfalls interpolieren.
5. Nach der Messung Deckel 14 wieder aufsetzen und festschrauben.

°C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Ω/deg
0	100,00	103,90	107,79	111,67	115,54	119,40	123,24	127,07	130,89	134,70	138,50	0,385
100	138,50	142,28	146,06	149,82	153,57	157,32	161,04	164,76	168,47	172,16	175,84	0,373
200	175,84	179,51	183,17	186,82	190,46	194,08	197,70	201,30	204,88	208,46	212,03	0,361
300	212,03	215,58	219,13	222,66	226,18	229,69	233,19	236,67	240,15	243,61	247,06	0,350
400	247,06	250,50	253,93	257,34	260,75	264,14	267,52	270,89	274,25	277,60	280,93	0,338
500	280,93	284,26	287,57	290,87	294,16	297,43	300,70	303,95	307,20	310,43	313,65	0,327
600	313,65	316,86	320,05	323,24	326,41	329,57	332,72	335,86	338,99	342,10	345,21	0,315
700	345,21	348,30	351,38	354,45	357,51	360,55	363,59	366,61	369,62	372,62	375,61	0,304
800	375,61	378,59	381,55	384,50	387,45	390,38						0,295

Grundwerte der Messwiderstände nach DIN 43760 für Pt 100,

Fig. 12

Sicherheitshinweis

Sicherheitstemperaturbegrenzer /-wächter sind Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion (EG-Druckgeräte-Richtlinie) und dürfen nur von geeigneten und unterwiesenen Personen montiert, elektrisch verbunden und in Betrieb genommen werden.

Wartungs- und Umrüstarbeiten dürfen nur von beauftragten Beschäftigten vorgenommen werden, die eine spezielle Unterweisung erhalten haben.



Achtung

- Bitte beachten Sie die Betriebsanleitungen des Temperaturtransmitters TRV 5-40 und der Temperaturschalter TRS 5-50 und TRS 5-52 für die Inbetriebnahme, für die Anzeige des Fehlercode E.xxx und für die weitere Fehlerdiagnose.
- Weicht die am Temperaturfühler gemessene Temperatur von der Anlagentemperatur ab, wechseln Sie bitte den Messeinsatz aus.
- Bitte wechseln Sie den Messeinsatz auch aus, wenn im Störfall die Einsatzdaten überschritten wurden.

Messeinsatz auswechseln

Bei Bedarf kann der Messeinsatz 15 während des Betriebs ausgewechselt werden.

1. Versorgungsspannung abschalten (TRV 5-40, TRS 5-50, TRS 5-52).
2. Deckel 14 vom Anschlusskopf abnehmen.
3. Messeinsatz 15 abklemmen.
4. Befestigungsschrauben für den Messeinsatz lösen. Messeinsatz herausziehen.
5. Neuen Messeinsatz einsetzen, Befestigungsschrauben anziehen.
6. Messeinsatz 15 anklemmen.
7. Deckel 14 aufsetzen und festschrauben.
8. Versorgungsspannung wieder einschalten.

Ersatzteile

Temperaturfühler Typ	Benennung	Teil	Bestellnummer
TRG 5-65: Nennlänge 5 = 115 mm, Fig. 4	Messeinsatz, 1x Pt 100	15	392962
TRG 5-66: Nennlänge 5 = 140 mm, Fig. 4	Messeinsatz, 1x Pt 100	15	392963
TRG 5-67: Nennlänge 5 = 200 mm, Fig. 4	Messeinsatz, 1x Pt 100	15	392946
TRG 5-68: Nennlänge 5 = 200 mm, Fig. 4	Messeinsatz, 2x Pt 100	15	392948

Temperaturfühler ausbauen und entsorgen



Gefahr

Die Temperaturfühler TRG 5-63 oder TRG 5-64 sind in Behälter oder Rohrleitungen eingeschraubt. Beim Lösen der Temperaturfühler kann Dampf oder heißes Wasser austreten!

Schwere Verbrühungen am ganzen Körper sind möglich!

Temperaturfühler nur bei 0 bar Kesseldruck demontieren!

Der Temperaturfühler ist während des Betriebes heiß!

Schwere Verbrennungen an Händen und Armen sind möglich.

Montage- oder Wartungsarbeiten nur in kaltem Zustand durchführen!

Temperaturfühler TRG 5-63 oder TRG 5-64 ausbauen und entsorgen.

1. Versorgungsspannung abschalten (TRV 5-40, TRS 5-50, TRS 5-52).
2. Deckel 14 vom Anschlusskopf abnehmen.
3. Messeinsatz 15 abklemmen und Leitung 23 aus der Kabelverschraubung herausziehen.
4. Demontieren Sie das Gerät im drucklosen und kalten Zustand.

Bei der Entsorgung des Gerätes müssen die gesetzlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung beachtet werden.

Falls Fehler auftreten, die mit Hilfe dieser Betriebsanleitung nicht behebbar sind, wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst.

Servicetelefon +49 (0)421 / 35 03-444

Servicefax +49 (0)421 / 35 03-199



GESTRA

Weltweite Vertretungen finden Sie unter:

www.gestra.de

Österreich

Eichler Flow Technology GmbH

Pernerstorfergasse 5

A-1101 Wien

Tel. 0043 1 / 6 01 64-0

Fax 0043 1 / 6 01 64 672

E-Mail info@eichler.at

Web www.eichler.at

Schweiz

André Ramseyer AG

Industriestr. 32

CH-3175 Flamatt

Tel. 0041 31 / 7 44 00 00

Fax 0041 31 / 7 41 25 55

E-Mail info@ramseyer.ch

Web www.ramseyer.ch

GESTRA AG

Postfach 10 54 60, D-28054 Bremen

Münchener Str. 77, D-28215 Bremen

Tel. 0049 (0) 421 / 35 03 - 0

Fax 0049 (0) 421 / 35 03 - 393

E-Mail gestra.ag@flowserve.com

Web www.gestra.de

